The image shows the back of a white, circular smoke detector. At the top, there are two black circular holes. A white label with a black outline is attached to the left side, containing the handwritten number '12345'. The background is a light blue gradient with several thin, wavy lines in shades of blue and green that sweep across the bottom half of the image. The text is centered on the right side of the detector's back.

Rauchwarnmelder fumonic 3 radio net

Information für Bewohner und Eigentümer

ista

Gratulation!

Wichtige Information –
bitte aufbewahren!

Zu Ihrem persönlichen Schutz wurden Rauchwarnmelder des Typs **fumonic 3 radio net** in Ihrer Wohnung installiert. Damit kommt Ihr Vermieter seiner gesetzlichen Ausstattungspflicht nach und trägt gleichzeitig aktiv zu Ihrer Sicherheit bei. Mit dieser Information erhalten Sie wichtige Hinweise zu den Geräten.

Bitte bewahren Sie diese gut auf.



Ihre Vorteile

▪ Zuverlässiger Schutz

Der Rauchwarnmelder warnt bei Rauchentwicklung. Das ist besonders nachts lebenswichtig, wenn während des Schlafs der Geruchssinn ausgeschaltet ist.

▪ Bequeme Fernprüfung

Abhängig von dem vereinbarten Inspektionsverfahren mit Ihrem Vermieter wird Ihr fumonic 3 radio net i.d.R. jährlich im Rahmen einer Inspektion vor Ort durch einen ista ServicePartner inspiziert oder im Rahmen einer jährlichen Funk-Inspektion mit mtl. Störungserkennung aus der Ferne ausgelesen und überprüft, ohne dass Sie etwas davon bemerken – zu Ihrem Schutz überprüft ein ista ServicePartner Ihren Rauchwarnmelder alle 36 Monate zusätzlich vor Ort. Beide Inspektionsverfahren dienen zur Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit Ihrer Rauchwarnmelder und sind unerlässlich.

▪ Geprüfte Sicherheit

Ihre Rauchwarnmelder sind selbstverständlich VdS-geprüft, mit dem Q-Label ausgezeichnet und arbeiten mit einer fest integrierten 10-Jahres-Batterie.

Der Rauchwarnmelder fumonic 3 radio net im Überblick

1. Weiße Leuchtdiode

- verbessert die Orientierung in der Wohnung im Alarmfall.

2. Rote Funktionsanzeige

- zeigt die Funktionstüchtigkeit des Rauchwarnmelders an
- befindet sich an der Seite des Gerätes und stellt daher keine störende Lichtquelle dar.

3. Eingebaute Plombe

- wird bei unerlaubter Demontage zerstört.
- Eine unerlaubte Demontage zieht eine kostenpflichtige Überprüfung des Gerätes und des Montageortes durch unseren ista ServicePartner nach sich. In diesem Rahmen wird das Gerät ebenfalls neu verplombt.
- Bitte besprechen Sie jede Demontagen (z. B. bei Renovierungsarbeiten) mit Ihrem Vermieter.








4. Integrierter Funktionstaster

- lässt sich mit einem Stab oder einem langen Werkzeug leicht betätigen, um den Rauchwarnmelder auf Funktionsfähigkeit zu prüfen, einen Täuschungsalarm stumm zu schalten oder um die 10-minütige Alarmstummschaltung zu aktivieren.

Tipp: Wir empfehlen, den Rauchwarnmelder regelmäßig zu testen, um sich mit dem Alarmton vertraut zu machen. Dazu halten Sie einfach den Funktionstaster gedrückt. **Achtung:** Der Alarmton ist sehr laut, halten Sie bitte daher genügend Abstand.



Das bedeuten die Signale Ihres Rauchwarnmelders

	Signal			Bedeutung	Erforderliche Handlung
	Ton	LED-Leuchte (rot)	LED-Leuchte (weiß)		
	anhaltende Alarmsequenzen	blinkt 3-mal je Alarmsequenz	leuchtet	Alarm	Bringen Sie sich und Ihre Mitbewohner umgehend in Sicherheit
	stumm	blinkt alle 48 Sekunden 1-mal auf	aus	Rauchwarnmelder funktioniert	keine Handlung erforderlich
	einmalige Alarmsequenz	blinkt	aus	Probealarm	keine Handlung erforderlich
	alle 45 Sekunden ein Signalton	blinkt alle 8 Sekunden 1-mal auf	aus	Batterie-Wechsel steht an (noch 30 Tage volle Funktion)	Bitte kontaktieren Sie unverzüglich unsere Service-Hotline*
	alle 45 Sekunden ein Signalton	blinkt schnell	blinkt schnell	Störung des Gerätes (keine Funktionsfähigkeit des Rauchwarnmelders gewährleistet!)	Bitte kontaktieren Sie unverzüglich unsere Service-Hotline*
	stumm, da für 10 Minuten deaktiviert	blinkt alle 10 Sekunden 2-mal auf	aus	Alarm wurde als Täuschungsalarm bestätigt („Alarmquittierung“)	Achten Sie während der Stummschaltung besonders auf entstehende Brände
	stumm, da für 10 Minuten deaktiviert	blinkt alle 10 Sekunden 2-mal auf	aus	Alarm wurde im Vorfeld einer Rauchentwicklung für 10 Minuten stummgeschaltet	Achten Sie während der Stummschaltung besonders auf entstehende Brände



Signalton: 1-maliger kurzer Ton bei verminderter Lautstärke
Alarmsequenz: 3-maliger kurzer Ton bei voller Lautstärke



Information zur Ferninspektion

Rauchwarnmelder müssen einwandfrei funktionieren, damit sie im Ernstfall zuverlässig Alarm auslösen. Deshalb überprüfen wir die folgenden Funktionen Ihrer Geräte monatlich aus der Ferne:

- Energieversorgung
- Rauchsensoren
- Warnsignal
- Raucheintritt
- Montagezustand
- Verschmutzung der Rauchkammer

Sollten Sie selbst eine Störung feststellen (erkennbar über die Signale des Rauchwarnmelders) und diese nicht selbstständig beheben können, informieren Sie bitte umgehend unsere Service-Hotline*. Teilen Sie hierbei bitte das genaue Signal mit, damit wir den Mangel schnellstmöglich identifizieren und beheben können.

Sie haben Fragen?

Unsere Service-Hotline erreichen Sie rund um die Uhr unter: *0201 50744497

Ihre Fragen, unsere Antworten

Was mache ich mit dem Rauchwarnmelder, wenn ich renoviere oder umbau?

Ein Überstreichen, Tapezieren oder längeres Abdecken führt zu einer Funktionsstörung des fumonic 3 radio net und muss daher immer vor Beginn der Renovierung abgestimmt werden. Sollten Sie in Zukunft Räume ohne Rauchwarnmelder als Schlafräume nutzen, bitten wir Sie auch dies abzustimmen, da in diesem Fall ein Rauchwarnmelder montiert werden muss. Bitte berücksichtigen Sie bei allen Arbeiten: Im Umfeld von 50 cm um den Rauchwarnmelder dürfen sich keine Gegenstände (z. B. Lampen, Schränke, Raumteiler, ...) befinden.

Darf ich den Rauchwarnmelder selbst demontieren?

Nein! Der fumonic 3 radio net ist entsprechend der gültigen DIN-Norm 14676 fachgerecht befestigt und mit einer Plombe gesichert. Diese signalisiert die Unversehrtheit des Gerätes. Bei unerlaubter Demontage kann ein Alarmieren im Ernstfall nicht gewährleistet werden. Eine längere Demontage erzeugt bei einer regelmäßigen Fernprüfung einen kostenpflichtigen Einsatz durch einen ista-Servicemitarbeiter.

Wie verhalte ich mich bei einem Täuschungsalarm?

Vergewissern Sie sich zunächst unbedingt, ob es sich tatsächlich um einen Täuschungsalarm handelt, der zum Beispiel durch starke Kochdämpfe ausgelöst werden kann. Wenn dies der Fall ist, drücken Sie leicht gegen den Funktionstaster, um den Alarm für 10 Minuten zu deaktivieren („Alarmquittierung“).

Kann ich den Rauchwarnmelder übergangsweise deaktivieren, etwa zum Kochen?

Ja. Wenn Sie zum Beispiel während des Kochens verhindern möchten, dass aufgrund der Rauchentwicklung ein Alarm ausgelöst wird, können Sie den Rauchwarnmelder für 10 Minuten stummschalten. Drücken Sie dazu leicht gegen den Funktionstaster. Nach Ablauf der 10 Minuten wird Ihr Rauchwarnmelder automatisch wieder aktiviert.

Wie kann ich eine Alarmprüfung selber durchführen?

Unabhängig von der automatischen Funk-Fernprüfung sollten Sie monatlich eine Alarmprüfung des fumonic 3 radio net durchzuführen, um sich mit dem Gerät und dessen Signalisierung vertraut zu machen.



1. Halten Sie den Funktionstaster gedrückt, bis die **weiße LED leuchtet** und der **Alarmton drei Mal ertönt**.
2. Ertönt nach spätestens 10 Sekunden dauerhaftem Drücken kein Alarmton, wiederholen Sie die Alarmprüfung.
3. Ertönt wiederum kein Alarmton, ist der Melder defekt und muss getauscht werden. Informieren Sie hierzu Ihren Vermieter/Verwalter und kontaktieren Sie unverzüglich unsere Service-Hotline*.

Kann ich über den Rauchwarnmelder überwacht werden?

Rauchwarnmelder von ista reagieren ausschließlich auf Rauch. Sicherheitsrelevante Sensoren gibt es zusätzlich für den Verschmutzungsgrad der Rauchkammer, die Verstopfungserkennung und die Batteriespannung. Auch die Funktionsanzeige signalisiert durch das Blinken ausschließlich Statusinformationen des Rauchwarnmelders. **Der Rauchwarnmelder enthält keine Bewegungssensoren, keine Kamera und kein Mikrofon. Das Gerät dient nur zu Ihrer eigenen Sicherheit.**

Mehr Informationen

Wir stehen Ihnen für alle Fragen zum Thema Rauchwarnmelder rund um die Uhr zur Verfügung unter der Hotline: **0201 50744497**

Ihre Liegenschafts-Nr.*: _____ - _____ - _____ / _____

* Wenn Sie unsere Service-Hotline anrufen, halten Sie bitte Ihre Liegenschaftsnummer und die Seriennummer des betroffenen Gerätes bereit. Die Seriennummer befindet sich am äußeren Rand des Gerätes. Bei der Montage des Rauchwarnmelders wird Ihnen die Nummer durch den Monteur mitgeteilt.



Qualitätsrauchwarnmelder fumonic 3 radio net




G211038

Leistungsmerkmale des fumonic 3 radio net

- CE Kennzeichen nach DIN EN 14604
- Q-Label nach VdS 3131 bzw. vfdb-Richtlinie 14-01
- Batterielebensdauer von 10 Jahren
- Weiße Leuchtdiode zur Orientierung im Alarmfall
- Stummschaltfunktion
- Ansaugsystem zur Reduktion von Täuschungsalarmen
- Mechanische Plombe zur Feststellung von Manipulationen
- Funkfrequenz 868,95 MHz mit einer Sendeleistung von 12,5 mW max.

Prüfeinrichtungen des fumonic 3 radio net zur monatlichen Fernprüfung:

- Verstopfungserkennung zur Prüfung der Raucheintrittsöffnungen
- Verschmutzungserkennung und -kompensation der Rauchkammer
- Demontageerkennung zur Prüfung des Montagezustands
- Batteriemangement zur Prüfung der Batteriekapazität
- Stumme Prüfung des Alarmgebers



Was tun, wenn's brennt?



Notruf 112

Im Brandfall zählt jede Sekunde. Bringen Sie deshalb sich und Ihre Mitbewohner in Sicherheit und wählen Sie anschließend umgehend den Notruf!

Das muss die Feuerwehr wissen

Damit Ihnen im Ernstfall so schnell wie möglich geholfen werden kann, benötigt die Leitstelle folgende Informationen von Ihnen:

Wer ruft an?

Name, Adresse, Ruf-Nr. für Fragen des Notrufs

Wo brennt es?

Ort, Straße und Hausnummer

Was brennt?

Wohnung, Geschäftsgebäude, Fahrzeug

Wie ist die Situation?

Menschen in Gefahr? Anzahl der Verletzten

Weitere Informationen notwendig?

Warten Sie auf eventuelle Rückfragen des Leitstellen-Mitarbeiters

Brand in der Wohnung

Im Brandfall zählt jede Sekunde. Gut, wenn Ihr Rauchwarnmelder Sie frühzeitig auf die Gefahrensituation aufmerksam macht und Sie die Möglichkeit haben, Ihre Wohnung rechtzeitig zu verlassen.



Zimmer bzw. Wohnung umgehend verlassen.



Nehmen Sie nur Handy und Schlüssel mit.



Schließen Sie die Zimmer- oder Wohnungstür hinter sich.



Fahrrad auf keinen Fall benutzen. Flüchten Sie über das Treppenhaus!



Rufen Sie von draußen die Feuerwehr unter dem Notruf 112!



Warnen Sie Ihre Wohnungsnachbarn.

VIDEOEMPFEHLUNG



120 Sekunden, um zu überleben. Was tun, wenn's brennt?
<https://youtu.be/RWh9owxtWzU>

Brand im Treppenhaus

Sollte der Fluchtweg bereits von den Flammen versperrt sein, bewahren Sie in jedem Fall Ruhe und laufen Sie nicht ins Treppenhaus.



Bleiben Sie in der Wohnung. Flüchten Sie nie über ein verrauchtes Treppenhaus!



Wohnungstür sofort schließen.



Rufen Sie die Feuerwehr unter dem Notruf 112 an!



Wohnungstür mit feuchten Handtüchern von innen abdichten.



Auf die Feuerwehr warten! Diese wird Sie retten.

Weitere Informationen

Weitere Hinweise zum Verhalten im Brandfall erhalten Sie bei Bedarf von Ihrer örtlichen Feuerwehr.





www.rauchmelder-lebensretter.de



Weitere Informationen und häufig
gestellte Fragen zum Rauchwarnmelder:
www.ista.de/rauchwarnmelder-fragen

Rauchwarnmelder-Hotline: 0201 50744497

ClimatePartner 
**klimateutral
gedruckt**

Die CO₂-Emissionen dieses Produkts wurden
durch CO₂-Emissionszertifikate ausgeglichen.

Zertifikatsnummer: 991-53402-0811-1117
www.climatepartner.com

ista Deutschland GmbH

Luxemburger Straße 1 | 45131 Essen | info@ista.de | www.ista.de